

CLONAR: Tablets

- [Tablet: Configuración Inicial](#)
- [Tablet: Conexión WIFI](#)
- [Tablet: Conexión CABLE RED](#)
- [Tablet: Ajustes Finales](#)

Tablet: Configuración Inicial

Configuración de la tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
 2. Contraseña: 1234 ó 1
 3. Ajustes > Pantalla señalización > Arranque FTE. > entrada > Explorador > Lista de Reproducción > 1
-

IP de la propia tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Red > Wifi > **Deshabilitar** si **no** se usa Wifi
3. Red > Ethernet/Wifi > Habilitar lo que se use
4. Tipo de conexión > Dirección IP Estática:

Dirección IP	<la de la tienda>
Máscara de red	255.255.255.0
Dirección DNS	1.1.1.1
Puerta de enlace	<la de la tienda>

5. Guardar
 6. Reiniciar la tablet
-

Aplicación de turnos

1. Pulsar **botón** trasero + (vol-)
2. Contraseña 1234 ó 1.
3. Aplicaciones > Explorador > Configuración/Redactar
4. Pulsar en 1 y escribir la ip:
<ip del turnomatic de la tienda>:3000/control

Tablet: Conexión WIFI

Para configurar nuestra tablet utilizando una Red Wifi debemos realizar los siguientes pasos:

ACCESO AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Escribimos en el terminal respetando mayúsculas y minúsculas el siguiente comando:

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
 2. Contraseña: 1234 ó 1
-

SELECCIONAR MODO DE RED: WIFI

1. RED
 2. WIFI
 3. Habilitar wifi
-

CONFIGURACIÓN: WIFI

- Seleccionar red
- Contraseña

Antes de Guardar el Wifi, en caso de llevar una IP Estática, añadimos lo siguiente:

1. Opciones avanzadas
 2. Seleccionar red > Protocolo DHCP > **IP Estática**
 - **Dirección IP:** *Rango IP del establecimiento*
 - **Puerta de enlace:** *Puerta de enlace del establecimiento*
 - **Longitud del prefijo de red:** 24
 - **DNS 1:** 8.8.8.8
 - **DNS 2:** 8.8.4.4
-

La longitud del prefijo de red en "24" es equivalente a una "Máscara de Red" de 255.255.255.0

En algunos casos muy específicos, los DNS han llevado otra configuración, siendo el DNS1: 1.1.1.1 y el DNS2: 1.0.0.1

- Una vez realizados los ajustes, le damos a "Conectar".
- Bajo el nombre del Wifi debe aparecer "Conexión Establecida".

ACCESO AL MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Escribimos en el terminal respetando mayúsculas y minúsculas el siguiente comando:

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Contraseña: 1234 ó 1

Tablet: Conexión CABLE RED

Configuración de la tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
 2. Contraseña: 1234 ó 1
 3. Ajustes > Pantalla señalización > Arranque FTE. > entrada > Explorador > Lista de Reproducción > 1
-

IP de la propia tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Red > Wifi > **Deshabilitar** si **no** se usa Wifi
3. Red > Ethernet/Wifi > Habilitar lo que se use
4. Tipo de conexión > Dirección IP Estática:

Dirección IP	<la de la tienda>
Máscara de red	255.255.255.0
Dirección DNS	1.1.1.1
Puerta de enlace	<la de la tienda>

5. Guardar
 6. Reiniciar la tablet
-

Aplicación de turnos

1. Pulsar **botón** trasero + (vol-)
2. Contraseña 1234 ó 1.
3. Aplicaciones > Explorador > Configuración/Redactar
4. Pulsar en 1 y escribir la ip:
<ip del turnomatic de la tienda>:3000/control

Tablet: Ajustes Finales

Configuración de la tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
 2. Contraseña: 1234 ó 1
 3. Ajustes > Pantalla señalización > Arranque FTE. > entrada > Explorador > Lista de Reproducción > 1
-

IP de la propia tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Red > Wifi > **Deshabilitar** si **no** se usa Wifi
3. Red > Ethernet/Wifi > Habilitar lo que se use
4. Tipo de conexión > Dirección IP Estática:

Dirección IP	<la de la tienda>
Máscara de red	255.255.255.0
Dirección DNS	1.1.1.1
Puerta de enlace	<la de la tienda>

5. Guardar
 6. Reiniciar la tablet
-

Aplicación de turnos

1. Pulsar **botón** trasero + (vol-)
2. Contraseña 1234 ó 1.
3. Aplicaciones > Explorador > Configuración/Redactar
4. Pulsar en 1 y escribir la ip:
<ip del turnomatic de la tienda>:3000/control