

03 PANEL | Incidencias

Comunes

Sobrecarga:

El hilo musical deja de sonar o suena extraño. La pantalla de publicidad muestra una hora detenida y contenido paralizado.

La solución es mantener el botón de apagado del equipo. Desenchufar el equipo. Con el equipo desenchufado, mantenemos nuevamente el botón de apagado unos segundos y soltamos. Por último, te enchufamos el equipo. Si todo va bien, al reenchufarlo debería encenderse solo. Verificar que el amplificador tenga volumen, que la pantalla tenga contenido y tener conexión en Mesh Central.

Revision #3

Created 24 August 2025 18:56:57 by Desarrollo

Updated 25 August 2025 07:40:16 by Desarrollo