

# Impresora: Vía RED (No Recomendado)

Obtener IP actual: Apagar interruptor -> Mantener "Feed" -> Encender interruptor

ingresar ip por defecto en web + 2 al numero final (Ej: "192.168.192.168" -> "192.168.192.170")

epson + serial

tcp/ip -> ip libre dentro de nuestro rango

tcp/ip -> manual

tcp/ip -> default gateway -> puerta de enlace

ePOS-Print -> Enabled

send -> reset -> cerrar

Totem -> Ajustar -> Impresion-> USB cambiarlo a EPOS -> agregar ip > Guardar y reiniciar.

---

Revision #3

Created 1 August 2025 09:56:23 by Desarrollo

Updated 1 August 2025 10:04:38 by Desarrollo