

Tablet: Ajustes Finales

Configuración de la tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Contraseña: 1234 ó 1
3. Ajustes > Pantalla señalización > Arranque FTE. > entrada > Explorador > Lista de Reproducción > 1

IP de la propia tablet

1. Pulsar botón trasero + (vol-)
2. Red > Wifi > **Deshabilitar** si **no** se usa Wifi
3. Red > Ethernet/Wifi > Habilitar lo que se use
4. Tipo de conexión > Dirección IP Estática:

Dirección IP	<la de la tienda>
Máscara de red	255.255.255.0
Dirección DNS	1.1.1.1
Puerta de enlace	<la de la tienda>

5. Guardar
6. Reiniciar la tablet

Aplicación de turnos

1. Pulsar **botón** trasero + (vol-)
2. Contraseña 1234 ó 1.
3. Aplicaciones > Explorador > Configuración/Redactar
4. Pulsar en 1 y escribir la ip:
<ip del turnomatic de la tienda>:3000/control

Revision #1

Created 1 August 2025 09:34:14 by Desarrollo

Updated 1 August 2025 09:37:36 by Desarrollo