

App: Farmacias | Genérico

- PREPARATIVOS .-.-.-

En la web vinculada a comunicación visual canarias, tomamos el ID y Nombre del establecimiento. Tomamos una pegatina y anotamos en ella el ID y el nombre del establecimiento obtenidos previamente. Pegamos la pegatina al equipo con el que vayamos a trabajar.

Es muy poco frecuente, pero es posible que en ciertos casos debamos escribir la IP de la conexión.

- ORGANIZACIÓN .-.-.-

Pegamos la pegatina al equipo con el que vayamos a trabajar.

Conectamos cable de corriente, red, HDMI, teclado y ratón.

Introducimos el dispositivo USB (Imagen del sistema) y encendemos el equipo.

Al encender el equipo, pulsamos repetidas veces el botón SUPR para entrar al BIOS.

- BIOS .-.-.-

Lo primero que debemos hacer es revisar la hora, para comprobar si es actualizada por el sistema automáticamente. Esto es importante ya que si no está bien configurada puede crear interferencias con

el software de mantenimiento remoto (Team Viewer).

Vamos a la pestaña ADVANCED y ajustamos los siguientes parámetros:

- RESTORE AC Power Loss: [Power on]

- S5 RTC Wake Settings:

 - o Wake system from S5: [Enabled]

 - o Ajustar hora, minutos y segundos en base al horario de la tienda

 - (8:15 por defecto)

Al acabar de justar los parámetros anteriores, nos desplazamos a la pestaña SAVE & EDIT y en el apartado SAVE OPTIONS seleccionamos SAVE CHANGES & RESET. Aceptamos y mientras reinicias, pulsamos repetidas veces la tecla SUPR.

Nuevamente dentro de la BIOS, regresamos a la pestaña

SAVE OPTIONS y en el apartado Boot Override ejecutamos el dispositivo USB. Dejamos que el equipo se

instale y ejecute el sistema.

- EQUIPO .-.-.-

Ejecutado del todo, pulsamos la combinación de teclas Windows + C para entrar en la aplicación principal.

En la primera opción debemos añadir el ID del establecimiento anotado anteriormente en la pegatina.

La quinta opción es de las más importantes, ya que con ella instalaremos el software de mantenimiento

remoto (Team Viewer).

El resto de opciones están más enfocadas a situaciones muy específicas, entre ellas la tercera

opción en el caso que hayamos tenido que anotar la IP de la conexión del establecimiento. Realizado todo esto, podemos cerrar la aplicación.

- TEAM VIEWER .-.-.-

Damos click derecho con el ratón y se nos desplegara un menú, seleccionaremos Team Viewer.

Al ejecutarse, seleccionaremos la opción de identificarnos. Ingresamos lo siguiente:

- Adress: farmacias@comunicacionvisualcanaria.com
- Pass: playland1
- General Pass: cvc

Team Viewer accederá con el usuario y te dará un numero de vinculación que anotaremos.

Abrimos el engranaje de la esquina superior derecha y haremos lo siguiente:

- Ingresaremos el nombre del equipo escrito en la pegatina
- En opciones avanzadas marcaremos Disable Shutdown Team Viewer
- Al terminar, cambiaremos el tema del programa a oscuro para dejar constancia de que ya ha sido configurado.

Ingresamos el código de vinculación en Team Viewer y cambiamos el nombre al que tenemos escrito en la pegatina.

- AJUSTES FINALES .-.-.-

Antes de apagar el equipo, en el menú desplegable al hacer click derecho en la pantalla podemos revisar la resolución y el sonido general.

En el apartado sonido, nos aseguramos de que el sonido este al 100% (0db), mientras que, en el apartado pantalla, podemos ajustar la resolución, suele venir en 1360x768 px.

Revision #1

Created 1 August 2025 10:09:27 by Desarrollo

Updated 1 August 2025 10:09:27 by Desarrollo